

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ::: E-SMOKER MINI ELEKTROMOS CIGARETTA KÉSZÜLÉKHEZ

FONTOS FIGYELEMZETÉSEK:

- A készülékhez tartozó patron nikotint tartalmaz, használata az itt leírtaktól eltérő módon tilos!
- A patron gyermekek elől elzárva tartandó!
- Kerülje a patronban található folyadék bőrfelületével, vagy nyálkahártyájával való közvetlen érintkezését!

Az elektronikus cigaretta felépítése

Az elektronikus cigaretta váza

Az elektronikus cigaretta lítium-ionos akkumulátorból, mikroprocesszor által vezérelt áramkörből, porlasztókamrából és patronból áll. A készülék elején egy üzemmódot jelző LED kapott helyet.

A patron

Az e-Smoker elektronikus cigaretta patronja szipkából és egy folyadéktartóból áll. A készülék az ebben lévő füstöt imitáló folyadékot porlasztja el. A szipkából és a patronból álló egység eldobható, így biztosítja az elpárologtatott anyagok tisztaságát.

Akkumulátor és töltő

Az e-Smoker elektronikus cigaretta lítium akkumulátorral működik, mely a mellékelt hálózati töltővel tölthető újra. A töltő bementi feszültsége: 100V-240V, 50/60Hz.

Működés és használati utasítások

Első használatba vétel

Csomagolja ki egy patron és távolítsa el a védőkupakját. A készülékről húzza le a szipkát és helyezze a helyére a patron, melynek a végén szintén található szipka. Az elektronikus cigaretta használatra kész. Az összeszerelt készülékből egy valódi cigarettához hasonlóan szívjon egy lassú, könnyed slukkot. A hagyományos cigaretta elszívása átlagosan 10-12 slukkból áll, így azt követően, hogy az elektronikus cigarettából 10-12 slukkot szívott azt csak fél óra elteltével használja újra. Cserélje ki a patron, ha azt tapasztalja hogy lecsökkent a kifújható füst mennyisége. Ha a szipka végén lévő LED villog helyezze az akkumulátort a töltőre vagy cserélje ki egy már feltöltött akkumulátorra

Aktív üzemmód

A készülék megszívásakor az elektronikus cigaretta automatikusan üzemelni kezd, azaz megkezdődik a porlasztási folyamat, és a készülék végén ez idő alatt világít a piros LED. A slukk befejezésekor abbamarad a porlasztás és az elektronikus cigaretta készenléti üzemmódba kerül. Használaton kívül ill. annak használata közötti időszakokban ajánlott az elektronikus cigarettát vízszintes helyzetben tartani, és kerülni annak függőleges tárolását (a szipka végével lefelé), mert így a patronban lévő folyadék esetleg belefolyhat a szipkába és irritációt okozhat a szájnyálkahártyáján. Ha a készülék végén lévő LED fénye gyengül az akkumulátort tölteni kell.

Az akkumulátort töltsse fel vagy cserélje feltöltött akkumulátorra, ha a készülék végén lévő LED 30-szor felvillan. Az egymás után 10-szer felvillanó LED arra emlékezteti, hogy a készüléket túlzott intenzitással használja, azaz túl kevés idő telik el az egyes slukkok között. A készülék automatikus tisztítási ciklust végez a porlasztó egységen minden 1500. használatot (slukkot) követően. Ekkor a készülék végén lévő LED folyamatosan világít 8 másodpercen keresztül, jelezve a tisztítási fázist.

A hálózati töltő és az akkumulátor használata

Ha a készülék végén lévő LED villogni kezd, töltsse fel az akkumulátort a mellékelt töltővel. Csavarja le az akkumulátort a készülékről és csavarja az akkumulátort a töltőbe. 2-3 óra elteltével az akkumulátor töltése befejezésekor a töltő LED-je pirosról zöld színűre vált. Ezt követően csavarja ki az akkumulátort a töltőből és a töltő hálózati csatlakozóját húzza ki az aljzatból. A töltő 100V-240V 50/60Hz-es hálózati feszültségen üzemel.

Az elektronikus cigaretta használata nyilvános helyeken

Az elektronikus cigaretta égésmentes és nem dohánytermék, így használatára a dohányzási tilalom nem vonatkozik. Ezért az elektronikus cigaretta a legtöbb nyilvános helyen biztonságosan használható.

Ennek ellenére, ne lepődjön meg, ha eleinte szóvá teszik az e-Smoker használatát, hiszen a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, mintha Ön dohányozna. Tapasztalatunk szerint az ilyen esetekben a készülék működésének barátságos ismertetésével tisztázható a félreértés.

Biztonsági előírások

- Töltés közben az akkumulátort tartsa távol minden magas hőforrástól.
- Az akkumulátort tilos tűzbe dobni és annak felületét bármilyen módon felsérteni.
- Ha a töltés során égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését, elszíneződését, deformálódását vagy bármilyen más szokatlan eseményt tapasztal a hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzatból és a töltést azonnal szakítsa meg, majd az akkumulátort távolítsa el a töltőből.
- Az elektronikus cigarettát és a patron tartsa távol a gyermekektől.

- Az elektronikus cigaretta kizárólag a gyártó által mellékelt speciális akkumulátorral és töltővel használható.

- Ügyeljen arra, hogy az elektronikus cigaretta patronjában lévő anyag ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szájnyálkahártyájával.

- A készülék érzékeny mikroelektronikai alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük óvja azt az ütődésektől.

- Ahhoz hogy az elektronikus cigarettát ne használja túlzott mértékben, azaz ha abba 45 másodpercen belül 15-ször szív bele a készülék végén lévő LED 10 másodpercen keresztül villogni fog, hogy emlékeztessen erre.

A készülék használata javasolt azoknak:

- akik már hosszabb ideje dohányoznak, leszokni nem tudnak és rosszul viselik a dohányzással járó kellemetlenségeket,
- akik olyan helyen dolgoznak, ahol tilos a dohányzás.

A készülék használata tilos/nem javasolt:

- 18 életéven aluli kiskorúaknak,
- azoknak, akik hagyományos módon nem dohányoznak,
- azoknak, akik bármilyen módon érzékenyek a dohányra ill. a patron összetevőire,
- terhes és szoptató nők számára.

Szervíz / garancia

Az elektronikus cigaretta garanciális ideje 1 év. A garancia nem vonatkozik a készülék rendeltetésével ellentétes használatból, a szándékos vagy gondatlanságból okozott károk megtérítésére.

Gyakori problémák / megoldás:

Ha azt tapasztalja, hogy a kifújható füst mennyisége csökken, kérjük helyezze az akkumulátort a hálózati töltőre, vagy cserélje ki a patron.

Az akkumulátor élettartamának megóvása:

Első alkalommal javasolt az akkumulátort 8 órán át tölteni.

Ha az akkumulátor töltése a működéshez minimálisan szükségesnél alacsonyabb szintre csökken a szipka végén lévő LED egymás után 30-szor felvillan. A készülék használatát ilyenkor hagyja abba és az akkumulátort helyezze az akkumulátortöltőre.

Származási hely: P.R.C.

Forgalmazza: Greentrade Direct Kft., Budapest 1031 Nánási út 37-39.

Patronrendelés:

web: www.e-smoker.hu e-mail: rendeles@e-smoker.hu

Vevőszolgálat, garanciális ügyintézés:

admin@e-smoker.hu

