

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ::: E-SMOKER COMPACT ELEKTROMOS CIGARETTA KÉSZÜLKÉHEZ

FONTOS FIGYELEMZTETÉSEK:

- A készülékhez tartozó patron nikotint tartalmaz, használata az itt leírtaktól eltérő módon tilos!
- A patron gyermekek elől elzárva tartandó!
- Kerülje a patronban található folyadék bőrfelületével, vagy nyálkahártyájával való közvetlen érintkezését!

Az elektromos cigaretta felépítése

Az elektronikus cigaretta váza

Az elektronikus cigaretta lítium-ionos akkumulátorból, mikroprocesszor által vezérelt áramkörből, porlasztókamrából és patronból áll. A készülék elején egy üzemmódot jelző LED kapott helyet.

A patron

Az elektromos cigaretta patronja szipkából és egy folyadéktartóból áll. A készülék az ebben lévő füstöt imitáló folyadékot porlasztja el.

Akkumulátor és töltő

Az elektromos cigaretta lítium akkumulátorral működik, mely a tokba integrált USB töltővel tölthető.

Működés és használati utasítások

Első használatba vétel

1. Vegyen elő egy patron.
2. Távolítsa el a patron végében található gumi védődugót.
3. Csavarja ki az akkumulátort a tokból és csavarja rá a porlasztóegységet
4. Húzza le a porlasztóegységről a védőszipkát és húzza rá a porlasztóegységre az előkészített patron.

Az elektronikus cigaretta használatra kész.

Az összeszerelt készülékből a valódi cigarettához hasonlóan szívjon egy lassú, könnyed slukkot. A hagyományos cigaretta elszívása 8-12 slukkból áll, így azt követően, hogy az elektronikus cigarettából 10-12 slukkot szívott azt csak fél óra elteltével használja újra. Cserélje ki a patron, ha azt tapasztalja hogy lecsökkent a kifújható füst mennyisége. Ha a szipka végén lévő LED villog, helyezze az akkumulátort a töltőre.

Aktív üzemmód

A készülék megszívásakor az elektromos cigaretta automatikusan üzemelni kezd, azaz megkezdődik a porlasztási folyamat, és a készülék végén ez idő alatt világít a piros LED. A slukk befejezésekor abbamarad a porlasztás és az elektronikus cigaretta készenléti üzemmódba kerül. Ha a készülék végén lévő LED fénye gyengül az akkumulátort tölteni kell.

Az akkumulátort töltsse fel vagy cserélje feltöltött akkumulátorra, ha a készülék végén lévő LED 30-szor felvillan. Az egymás után 10-szer felvillanó LED arra emlékezteti, hogy a készüléket túlzott intenzitással használja, azaz túl kevés idő telik el az egyes slukkok között. A készülék automatikus tisztítási ciklust végez a porlasztó egységen minden 1500. használatot (slukkot) követően. Ekkor a készülék végén lévő LED folyamatosan világít 8 másodpercen keresztül, jelezve a tisztítási fázist.

A tokba integrált töltő használata

Ha a készülék végén lévő LED villogni kezd, töltsse fel az akkumulátort a mellékelt USB töltővel. Csavarja le az akkumulátort a készülékről és csavarja vissza tokban található menetes csatlakozóra. Húzza ki az USB kábelt és csatlakoztassa az USB töltőt a számítógép egy szabad USB portjába. Az akkumulátor első lemerülésekor (első töltés) hagyja az akkumulátort a töltőn kb. 6-8 órán át. A későbbiekben a töltési idő kb. 2-3 óra. A töltést befejeztekor a töltő LED-je pirosról zöld színűre vált.

Az akkumulátor élettartamának megóvása:

Első alkalommal javasolt az akkumulátort 8 órán át tölteni.

Biztonsági előírások

- Töltés közben az akkumulátort tartsa távol minden magas hőforrástól.
- Az akkumulátort tilos tűzbe dobni és annak felületét bármilyen módon felsérteni.
- Ha a töltés során égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését, elszíneződését, deformálódását vagy bármilyen más szokatlan eseményt tapasztal a hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzatból és a

töltést azonnal szakítsa meg, majd az akkumulátort távolítsa el a töltőből.

- Az elektronikus cigarettát és a patron tartsa távol a gyermekektől.
- Az elektronikus cigaretta kizárólag a gyártó által mellékelt speciális akkumulátorral és töltővel használható.
- Ügyeljen arra, hogy az elektronikus cigaretta patronjában lévő anyag ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szájnyálkahártyájával.

- A készülék érzékeny mikroelektronikai alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük óvja azt az ütődésektől.

A készülék használata javasolt azoknak:

- akik már hosszabb ideje dohányoznak, leszokni nem tudnak és rosszul viselik a dohányzással járó kellemetlenségeket,
- akik olyan helyen dolgoznak, ahol tilos a dohányzás.

A készülék használata tilos/nem javasolt:

- 18 életéven aluli kiskorúaknak,
- azoknak, akik hagyományos módon nem dohányoznak,
- azoknak, akik bármilyen módon érzékenyek a dohányra ill. a patron

összetevőire,

- terhes és szoptató nők számára.

Szervíz / garancia

Az elektromos cigaretta garanciális ideje 1 év. A készülékre e-Smoker kiterjesztett garancuát nyújtunk, melynek keretében a meghibásodott készüléket/alkatrészt a bejelentés után azonnal kicseréljük, a gyártóval szembeni garanciaérvényesítést magunkra vállaljuk. A garancia nem vonatkozik a készülék rendeltetésével ellentétes használatból, a szándékos vagy gondatlanságból okozott károk megtérítésére.

Visszavét

A készülék átvételét követő nyolc napon belül Önnek joga van elállni a vásárlástól.

A visszavét menete:

1. Jelezze visszaküldési szándékát az e-smoker.hu/kapcsolat.php oldalon található úrlapon, vagy az admin@e-smoker.hu email címen. Tüntesse fel rendelési számát valamint adja meg bankszámlaszámát és a számlatulajdonost, ahová a termék vételárának visszautalását kéri.
2. A készüléket és minden tartozékát (kivéve az elhasznált patronokat) tegye vissza a termék dobozába és a dobozt tegye be egy (lehetőleg puffasztott belsejű) borítékba. A borítékot normál levélpostai küldeményként, ajánlottan adja fel a **Greentrade direct kft,** **1114 Budapest, Eszék u. 10/A címre**
3. A készülék visszerkezését követő 5 munkanapon belül a vételárat visszautaljuk számlájára.

Származási hely: P.R.C.

Forgalmazza: Greentrade Direct Kft., Budapest 1031 Nánási út 37-39.

Patronrendelés:

web: www.e-smoker.hu e-mail: rendeles@e-smoker.hu

Vevőszolgálat, garanciális ügyintézés: admin@e-smoker.hu

