

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## e-Smoker :: MINI Vogue

### FIGYELMEZTETÉS:

Az elektromos cigaretta patronja nikotint tartalmazhat. A készüléket csak felnőttek használhatják. A készülék és a patronok gyermekektől távol tartandók.

## 1. A KÉSZÜLÉKCSOMAG TARTALMA

- Beépített akkumulátoros töltődoboz
- Elektromos cigaretta akkumulátor (2 db)
- Integrált patron (5db)
- USB töltőkábel
- 220V töltőadapter

## 2. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE

Az elektromos cigaretta készülék két részből áll:

- Akkumulátor beépített vákuumszenzorral és indikátor LEDdel
- Porlasztóegységgel egybeépített integrált patron

Távolítsa el a védősapkát egy integrált patronról és csavarja rá az egyik akkumulátorra. Az elektromos cigaretta használatra kész. Szívjon bele a készülékbe, ugyanúgy, mint egy hagyományos cigarettába. A készülék megszívásra automatikusan működésbe lép: Az akkumulátorrúd végén található LED vörösen felizzik és a készülék fűthöz hasonló vízpárát fejleszt.

## 3. A TÖLTŐDOBOZ HASZNÁLATA

### 3.1 A TÖLTŐDOBOZ FELTÖLTÉSE

Nyomja le röviden a töltődoboz elején található gombot. A töltődoboz LCD kijelzője jelzi a töltődoboz beépített akkumulátorának töltöttségi szintjét. Alacsony töltöttségi szint esetén, csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt a töltődoboz USB kimenetébe és számítógépe USB portja vagy a mellékelt hálózati töltőadapter segítségével töltse fel a töltődoboz akkumulátorát. Az első töltés alkalmával hagyja a töltődobozt a töltőn kb. 8 órán át.

### 3.2 AZ ELEKTROMOS CIGARETTA AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

Az akkumulátorrúd LED indikátorának villogása az akkumulátor lemerülését jelzi.

Csavarja be a lemerült akkumulátort a töltődoboz töltőportjába majd **nyomja le és tartsa lenyomva a töltődoboz elején található gombot kb. 3 másodpercig**. A töltődoboz elején található LED indikátor pirosra vált, jelezve a töltés megkezdését. Amikor a töltődoboz LEDje pirosról zöldre vált, a töltés befejeződött.

### 3.3 AZ ELEKTROMOS CIGARETTA AKKUMULÁTORÁNAK ELLENŐRZÉSE

Csavarja be az akkumulátort a töltődoboz töltőportjába, majd nyomja le röviden a doboz elején található gombot. Amennyiben a doboz LEDje zölden világít, akkor az akkumulátorrúd töltése még nem szükséges. (a töltődoboz csak akkor kezdi meg az akkumulátorrúd töltését, ha annak feszültsége 4.2V alá esik.)

## 4. GARANCIA

A készülékre 1 éves gyártói és e-Smoker garanciát vállalunk. Garanciális ügyintézéshez kérjük látogasson el a <http://www.e-smoker.hu/garancia.php> oldalra.

## 5. VISSZAVÉT

Online vásárlás esetén a termék kézhezvételétől számított nyolc napon belül joga van minden indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ez esetben visszaküldési szándékát jelezze emailben az [admin@e-smoker.hu](mailto:admin@e-smoker.hu) emailcímen, adja meg bankszámlaszámát és a készüléket és minden tartozékát küldje vissza címünkre.