

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ::: E-SMOKER MINI DUO, SOLO ELEKTROMOS CIGARETTA KÉSZÜLKÉHEZ

FONTOS FIGYELEMZTETÉSEK:

- A készülékhez tartozó patron nikotint tartalmaz, használata az itt leírtaktól eltérő módon tilos!
- A patron gyermekek elől elzárva tartandó!
- Kerülje a patronban található folyadék bőrfelületével, vagy nyálkahártyájával való közvetlen érintkezését!

A készüléksomag tartalma

	MINI DUO	MINI SOLO
Li-Ion akkumulátor	2 db	1 db
Integrált patron	6 db	1 db
USB töltő	●	●
Hálózati töltőadapter	●	●

Működés és használati utasítások

Első használatba vétel

1. Vegyen elő egy integrált patron.
 2. Távolítsa el a patron mindkét felén található gumi védőkupakot.
 3. Távolítsa el a patron menetes végében található gumitüskét.
 4. Vegyen elő egy akkumulátort és csavarja rá az integrált patron.
- Az elektromos cigaretta használatra kész. Az összeszerelt készülékből a valódi cigarettához hasonlóan szívjon egy lassú, könnyed slukkot. A hagyományos cigaretta elszívása 8-12 slukkból áll, így azt követően, hogy az elektromos cigarettából 10-12 slukkot szívott azt csak fél óra elteltével használja újra. Cserélje ki a patron, ha azt tapasztalja hogy lecsökkent a kifújható füst mennyisége. Ha az akkumulátor végén lévő LED villog, helyezze az akkumulátort a töltőre vagy cserélje ki egy már feltöltött akkumulátorra

Aktív üzemmód

A készülék megszívásakor az elektromos cigaretta automatikusan üzemelni kezd, azaz megkezdődik a porlasztási folyamat, és a készülék végén ez idő alatt világít a piros LED. A slukk befejezésekor abbamarad a porlasztás és az elektromos cigaretta készenléti üzemmódba kerül. Ha a készülék végén lévő LED fénye gyengül az akkumulátort tölteni kell. Az akkumulátort töltsse fel vagy cserélje feltöltött akkumulátorra, ha a készülék végén lévő LED 30-szor felvillan. Az egymás után 10-szer felvillanó LED arra emlékezteti, hogy a készüléket túlzott intenzitással használja, azaz túl kevés idő telik el az egyes slukkok között.

A hálózati töltő és az akkumulátor használata

Ha a készülék végén lévő LED villogni kezd, töltsse fel az akkumulátort. Csavarja le az akkumulátort a készülékről és dugja be a mellékelt USB töltőbe. Töltés számítógépről: csatlakoztassa az USB töltőt a számítógép egy szabad USB portjába. A töltést az USB töltő kék LEDje jelzi. Töltés hálózatról: csatlakoztassa az USB töltőt a hálózati adapter USB

Az elektronikus cigaretta használata nyilvános helyeken

Az elektronikus cigaretta égésmentes és nem dohánytermék, így használatára a dohányzási tilalom nem vonatkozik. Ezért az elektronikus cigaretta a legtöbb nyilvános helyen biztonságosan használható. Ennek ellenére, ne lepődjön meg, ha eleinte szővá teszki az e-Smoker használatát, hiszen a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, mintha Ön dohányozna. Tapasztalatunk szerint az ilyen esetekben a készülék működésének barátságos ismertetésével tisztázható a félreértés.

Biztonsági előírások

- Töltés közben az akkumulátort tartsa távol minden magas hőforrástól.
- Az akkumulátort tilos tűzbe dobni és annak felületét bármilyen módon felsérteni.
- Ha a töltés során égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését, elszíneződését, deformálódását vagy bármilyen más szokatlan eseményt tapasztal a hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzatból és a töltést azonnal szakítsa meg, majd az akkumulátort távolítsa el a töltőből.
- Az elektronikus cigarettát és a patron tartsa távol a gyermekektől.

- Az elektronikus cigaretta kizárólag a gyártó által mellékelt speciális akkumulátorral és töltővel használható.
- Ügyeljen arra, hogy az elektronikus cigaretta patronjában lévő anyag ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szájnálkahártyájával.
- A készülék érzékeny mikroelektronikai alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük óvja azt az ütődésektől.

A készülék használata tilos/nem javasolt:

- 18 életéven aluli kiskorúaknak,

- azoknak, akik hagyományos módon nem dohányoznak,
- azoknak, akik bármilyen módon érzékenyek a dohányra ill. a patron összetevőire,
- terhes és szoptató nők számára.

Az akkumulátor élettartamának megóvása:

Első alkalommal javasolt az akkumulátort 8 órán át tölteni.

Szervíz / garancia

A jótállási idő a készülékre 1 év, az akkumulátorra 6 hónap. A készülékre e-Smoker kiterjesztett garanciát nyújtunk, melynek keretében a meghibásodott készüléket/alkatrészt a bejelentés után azonnal kicseréljük, a gyártóval szembeni garanciaérvényesítést magunkra vállaljuk. A garancia nem vonatkozik a készülék rendeltetésével ellentétes használatból, a szándékos vagy gondatlanságból okozott károk megtérítésére. Garanciális ügyintézéshez forduljon online ügyfélszolgálatunkhoz admin@e-smoker.hu email címen, vagy telefonon a 30/40-333-20 számon.

Származási hely: P.R.C.

Forgalmazza: Greentrade Direct Kft., Budapest 1031 Nánási út 37-39.
web: www.e-smoker.hu tel: 06-30-40-333-20

Patronrendelés:

web: www.e-smoker.hu e-mail: rendeles@e-smoker.hu

Vevőszolgálat, garanciális ügyintézés: admin@e-smoker.hu

