

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## E-SMOKER X4 ELEKTROMOS BELÉGZŐ KÉSZÜLÉK

### FONTOS FIGYELEMZTETÉSEK:

- A készülékhez tartozó patron nikotint tartalmaz, használata az itt leírtaktól eltérő módon tilos!
- A patron gyermekek elől elzárva tartandó!

## Az elektromos cigaretta felépítése



### Működés

#### Első használatba vétel

- Vegyen elő egy integrált patron.
- Távolítsa el a patron mindkét felén található gumi védőkupakot.
- Távolítsa el a patron menetes végében található gumitüskét.
- Vegyen elő egy akkumulátort és csavarja rá az integrált patron.



Az elektromos cigaretta használatra kész. Az összeszerelt készülékből a valódi cigarettához hasonlóan szívjon egy lassú, könnyed slukkot. Cserélje ki a patron, ha azt tapasztalja hogy lecsökkent a kifújható füst mennyisége. Ha az akkumulátor végén lévő LED villog, helyezze az akkumulátort a töltőre vagy cserélje ki egy már feltöltött akkumulátorra.

#### Aktív üzemmód

A készülék megszívásakor az elektromos cigaretta automatikusan üzemelni kezd, azaz megkezdődik a porlasztási folyamat, és a készülék végén ez idő alatt világít a piros LED. A slukk befejezésekor abbamarad a porlasztás és az elektromos cigaretta készenléti üzemmódba kerül. Az egymás után 10-szer felvillanó LED arra emlékezteti, hogy a készüléket túlzott intenzitással használja, azaz túl kevés idő telik el az egyes slukkok között.

#### A hálózati töltő és az akkumulátor használata

Ha a készülék végén lévő LED villogni kezd, töltsse fel az akkumulátort. Csavarja le az akkumulátort a készülékről és csavarja be a mellékelt USB töltőbe.



számítógép egy szabad USB portjába. A töltést az USB töltő kék LEDje jelzi.

**Töltés hálózatról:** csatlakoztassa az USB töltőt a hálózati adapter USB portjába (külön kapható), majd csatlakoztassa az adaptert egy 220V-os csatlakozóaljzatba. Az akkumulátor első lemerülésekor (első töltés) hagyja az akkumulátort a töltőn kb. 6-8 órán át. A későbbiekben a töltési idő kb. 2-3 óra.

## Az elektromos cigaretta használata nyilvános helyeken

Az elektromos cigaretta égésmentes és nem dohánytermék, így használatára a dohányzási tilalom nem vonatkozik. Ezért az elektromos cigaretta a legtöbb nyilvános helyen biztonságosan használható. Ennek ellenére, ne lepődjön meg, ha eleinte szóvá teszik az e-Smoker használatát, hiszen a felületes szemlélő számára úgy tűnhet, mintha Ön dohányozna. Az ilyen esetekben a készülék működésének barátságos ismertetésével a legtöbb esetben tisztázható a félreértés.

## Biztonsági előírások

- Töltés közben az akkumulátort tartsa távol minden magas hőforrástól.
- Az akkumulátort tilos tűzbe dobni és annak felületét bármilyen módon felsérteni.
- Ha a töltés során égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését, elszíneződését, deformálódását vagy bármilyen más szokatlan eseményt tapasztal a hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzatból és a töltést azonnal szakítsa meg, majd az akkumulátort távolítsa el a töltőből.
- A készüléket és a patronokat tartsa távol a gyermekektől.
- Az elektromos cigaretta kizárólag a gyártó által mellékelte speciális akkumulátorral és töltővel használható.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos cigaretta patronjában lévő anyag ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szájnyálkahártyájával.
- A készülék érzékeny mikroelektronikai alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük óvja azt az ütődésektől.

## A készülék használata tilos/nem javasolt:

- 18 életéven aluli kiskorúaknak,
- azoknak, akik hagyományos módon nem dohányoznak,
- azoknak, akik bármilyen módon érzékenyek a dohányra ill. a patron összetevőire,
- terhes és szoptató nők számára.

## Az akkumulátor élettartamának megóvása:

Első alkalommal javasolt az akkumulátort 8 órán át tölteni.

## Szervíz / garancia

A jótállási idő a készülékre 1 év, az akkumulátorra 6 hónap. A készülékre e-Smoker kiterjesztett garanciát nyújtunk, melynek keretében a meghibásodott készüléket/alkatrészt a bejelentés után azonnal kicseréljük, a gyártóval szembeni garanciaérvényesítést magunkra vállaljuk. A garancia nem vonatkozik a készülék rendeltetésével ellentétes használatból, a szándékos vagy gondatlanságból okozott károk megtérítésére.

Garanciális ügyintézéshez látogasson el a

<http://www.e-smoker.hu/garancia.php> webcímre (online bejelentés).

Származási hely: P.R.C.

Forgalmazza: Greentrade Direct Kft., Budapest 1031 Nánási út 37-39.

web: [www.e-smoker.hu](http://www.e-smoker.hu) tel: 06-30-40-333-20

### Patronrendelés:

web: [www.e-smoker.hu](http://www.e-smoker.hu) e-mail: [rendeles@e-smoker.hu](mailto:rendeles@e-smoker.hu)

Vevőszolgálat, garanciális ügyintézés: [admin@e-smoker.hu](mailto:admin@e-smoker.hu)