




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GreenTech G300 Lux elektromos belégző készülék

A csomag tartalma

- ◆ GreenCig akkumulátor
- ◆ GreenCig intelligens tok
- ◆ GreenCig integrált patron
- ◆ GreenCig USB töltőkábel és hálózati töltőadapter



1. Biztonsági előírások

- ◆ A patron gyermekek elől elzárva tartandó!
- ◆ A készülék használata tilos/nem javasolt: 18 életéven aluli kiskorúaknak, azoknak, akik hagyományos módon nem dohányoznak, azoknak, akik bármilyen módon érzékenyek a dohányra ill. a patron összetevőire, terhes és szoptató nők számára
- ◆ Ügyeljen, hogy a készüléket ne ejtse le, ne üsse neki más kemény tárgynak, ne mártsa vízbe, folyadékba, és ne tegye ki nagy hőhatásnak
- ◆ Az akkumulátort **ne csavarja túl erősen** a patronra, vagy a töltőre, mert ez az akkumulátorban található vezetékek szakadásához vezethet.

2. A készülék használata

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel a tok alsán található konnektorba és számítógépe USB portjának, vagy a mellékelt 220V töltő adapter segítségével töltsse fel az intelligens tokot. **Első alkalommal a tokot legalább 6 órán át töltsse!** A töltés befejeztével húzza ki az USB kábelt. A töltés akkor fejeződik be, amikor a tok oldalán található zöld LED indikátor kialszik.

Csavarjon be egy akkumulátor rudat a tok jobb oldalán található csatlakozóba. Ekkor a tok tölni kezdi az akkumulátort. Az akkumulátor töltése akkor fejeződik be amikor a tok oldalán található zöld LED indikátor kialszik ill. Az akkumulátor végén a LED indikátor elhalványul. A töltés gyorsabb, ha töltés közben a tokot külső áramforráshoz csatlakoztatja.

Vegyen elő egy integrált patron és csavarja rá a feltöltött akkumulátorra. A GreenCig elektromos cigaretta használatra készen áll. A hagyományos cigarettához hasonlóan szívjon bele a készülékbe. *A készülék 25-30 egymást követő slukk után kb. 3 percre kikapcsol, ezt a készülék végén villogó LED jelzi.*



Megszíváskor a készülék végén található LED „felizzik”. Amennyiben a füst mennyisége jelentősen csökken, az vagy az akkumulátor vagy a patron lemerülésére utal. Amennyiben a készülék végén a LED nem gyullad fel, akkor az akkumulátor töltése szükséges. Amennyiben a LED világít, de a készülék nem termel párát, akkor az integrált patron kifogyott és cserélni szükséges.

Használat után csavarja vissza az akkumulátort a tokba. A tokban további 3 integrált patron tárolhat.

Óvja a készüléket a portól és szennyeződésektől, mert a készülék légcsatornája eltömődhet és a készülék meghibásodásához vezethet.



3. Garancia

A termék gyártója a készülékre 1 év jótállást vállal. Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a Magyarországi forgalmazóval:

online: a www.e-smoker.hu/garancia.php webcímen

telefonon: a (06)30-40-333-20 telefonszámon

személyesen: a Budapest 1075 Kazinczy u. 52. sz alatti márkaboltunkban (H-P 10-18 óra)